

NAZWA STACJI	SR INTERMODALNA									
NR SEKCJI	SEKCJA NR 1					SEKCJA NR 2				
NR POLA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPIS	ODPŁYW REZERWA PRZYSZŁOŚĆ	POTRZEBY WŁASNE	ODPŁYW P KIERUNEK ODBIORCA	ZASILANIE I KIERUNEK	SPRZĘGŁO	ZASILANIE II KIERUNEK	ODPŁYW R KIERUNEK ODBIORCA	REZERWA	REZERWA	ODPŁYW REZERWA PRZYSZŁOŚĆ

