

Tankowanie za pomocą karty Awaryjnej

1. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do odbioru paliwa i użyłeś właściwych kart, a na ekranie słupka pojawił się komunikat typu: **Nierozpoznana karta, Niepoprawne wiązanie karta Maszynista i karta Lokomotywa, Karta została zablokowana, Niepoprawny PIN**, to oznacza, że wystąpił problem z użytymi przez Ciebie kartami, numerem PIN lub inny.
2. W każdym opisanym wyżej przypadku, skontaktuj z pracownikiem PKP Energetyka S.A. przy pomocy interkomu zainstalowanego na wszystkich stacjach paliw lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 697-042-740 i opisz problem.
3. Pracownik PKP Energetyka S.A. zweryfikuje poprawność danych, pomoże rozwiązać problem lub przyjmie od Ciebie zapotrzebowanie na **kartę Awaryjną**, którą udostępni Twojemu Dyspozytorowi.
3. Po otrzymaniu od swojego Dyspozytora numeru **karty Awaryjnej i kodu PIN**, wykonaj na klawiaturze słupka następujące czynności:
 - a. wybierz i naciśnij klawisz „ **i** ”, który służy do wprowadzenia numeru **karty Awaryjnej**. Na ekranie powinien wyświetlić się komunikat **Proszę wprowadzić numer identyfikatora**,
 - b. wprowadź numer **karty Awaryjnej**, **następnie numer PIN** i zatwierdź naciskając **zielony** klawisz **Akceptuj**.
4. Rozpocznij proces tankowania zgodnie z czynnościami opisanymi w punktach od 8 do 13 Instrukcji Tankowania.
5. Po zakończeniu tankowania naciśnij czarny przycisk klawisza funkcyjnego **Paragon** i wydrukuj paragon. Masz na to 10 minut.
6. Pamiętaj, że **karty Awaryjne i kody PIN**, służą do jednokrotnego zastosowania w przypadkach opisanych w punkcie 1. i po ich wykorzystaniu są automatycznie blokowane.

Wszystkie obiekty stacji paliw PKP Energetyka S.A. są całodobowo monitorowane, a obraz rejestrowany