

## Aktywacja karty MASZYNISTA

1. Kartę **MASZYNISTA**, zalecamy aktywować przed pierwszym tankowaniem.
2. Zanim zaczniesz cokolwiek robić sprawdź czy na ekranie słupka wyświetla się komunikat **Witamy. Wprowadź kartę.**
3. Przyłóż starannie **kartę MASZYNISTA**, do czytnika zbliżeniowego, a następnie przy pomocy klawiszy znajdujących się pod ekranem, wprowadź czterocyfrowy **PIN**, który otrzymałeś razem z kartą i potwierdź wprowadzony PIN, naciskając **zielony** klawisz **Akceptuj**.
4. Jeżeli zauważysz problem z ekranem, klawiaturą lub wyświetli się na ekranie komunikat **Nierozpoznana karta**, zgłoś niezwłocznie problem pracownikowi PKP Energetyka S.A. przy pomocy interkomu zainstalowanego na każdej stacji paliw, telefonicznie dzwoniąc pod numer 697-042-740 lub zgłoś problem swojemu Dyspozytorowi.
5. Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze na ekranie powinien wyświetlić się komunikat **Proszę podać nowy PIN**, i pole do wprowadzenia **PIN-u**, który dowolnie wymyślisz i oczywiście zapamiętasz (albo zapiszesz), bo będzie Ci potrzebny przy każdym następnym tankowaniu. Wprowadź swój **nowy** czterocyfrowy kod **PIN** i potwierdź **zielonym** klawiszem **Akceptuj**.
6. System poprosi Cię o ponowne wprowadzenie Twojego **nowego PIN-u**. Na ekranie powinien wyświetlić się komunikat **Podaj PIN**. Wpisz jeszcze raz **nowy PIN** i zatwierdź **zielonym** klawiszem **Akceptuj**.
7. Jeśli prawidłowo przeprowadziłeś aktywację karty, możesz już używać swojej karty MASZYNISTA i nowego PIN- u na wszystkich słupkach stacji paliw PKP Energetyka S.A.
8. Jeśli podczas aktywacji na ekranie wyświetlił się komunikat **Karta została zablokowana**, zwróć się do pracodawcy o wydanie **Duplikatu** karty.

