

Tankowanie za pomocą karty Wirtualnej

1. Zanim zaczniesz cokolwiek robić, sprawdź czy na ekranie słupka wyświetla się komunikat **Witamy. Wprowadź kartę.**
2. Po otrzymaniu od swojego Dyspozytora numeru **karty Wirtualnej i kodu PIN**, wykonaj na klawiaturze słupku następujące czynności:
 - a. wybierz i naciśnij klawisz „i” , który służy do wprowadzenia numeru **karty Wirtualnej**. Na ekranie powinien wyświetlić się komunikat **Proszę wprowadzić numer identyfikatora,**
 - b. wprowadź numer **karty Wirtualnej i numer PIN** i zatwierdź naciskając **zielony** klawisz **Akceptuj.**
4. Rozpocznij proces tankowanie zgodnie z czynnościami opisanymi w punktach od 8 do 13 Instrukcji Tankowania.
5. Pamiętaj, że **karty Wirtualne i kody PIN**, służą do jednokrotnego zastosowania. Po ich wykorzystaniu są automatycznie blokowane.
6. Po zakończeniu tankowania naciśnij czarny przycisk klawisza funkcyjnego **Paragon** i wydrukuj paragon. Masz na to 10 minut.
7. W przypadku wystąpienia problemów uniemożliwiających tankowanie. zgłoś niezwłocznie problem pracownikowi PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Paliwa, przy pomocy interkomu zainstalowanego na każdej stacji paliw lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 697-042-740 lub dokonaj zgłoszenia swojemu Dyspozytorowi.

Wszystkie obiekty stacji paliw PKP Energetyka S.A. są całodobowo monitorowane a obraz rejestrowany.